



KIILTO TENO&TAHRA-SUIHKE

(Киилто Техо&Тахрасуйхке)



Средство для удаления пятен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения Для удаления пятен и грязи с твердых и текстильных поверхностей. Удаляет загрязнения с кухонного вентилятора (вытяжки), дверец шкафов, столешниц, стен. Не использовать на незащищенной или лакированной древесине. Удаляет пятна с одежды и ковров. Не рекомендуется использовать для деликатных тканях (шелк, шерсть).

Характеристики

- многофункциональное средство
- эффективно удаляет прилипшие жировые пятна и жирную пыль/частицы
- удаляет следы типографской краски, графитовых и цветных карандашей
- удаляет пятна от жира, черники, одуванчика, помады и соков.

Инструкция по применению

Твердые поверхности: протестируйте на незаметном участке поверхности перед использованием! Распылить средство на чистую тканевую салфетку. Протереть места загрязнений. Смыть чистой влажной салфеткой. Высушить.

Текстильные поверхности: протестируйте на незаметном участке поверхности перед использованием! Нанести/распылить средство сначала пятно. Дать подействовать 10 минут. Аккуратно потереть место загрязнения. Хорошо промыть водой или постирать в стиральной машине.

СОСТАВ

Неионные тензиды
Ароматизатор

Кол-во

< 5 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельный вес

ок. 1,0 кг / дм³

Внешний вид

бесцветная жидкость

Запах

ароматизированная

pH ок.

10

Размеры упаковки

0,5л спрей 0,75 л 1 л

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Окружающая среда и безопасность

Избегать ненужного контакта с кожей и вдыхания капель. При продолжительном использовании рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании брызг в глаза промыть их большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Дополнительная информация

Информация по продуктам и паспорта безопасности на сайте www.kiiltokodinpuhdistus.fi Инструкция по утилизации пустой тары: см. Сайт www.kiiltoclean.fi



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi